

1. 一台での動作パターンについて

ディップスイッチ①ONで
本体のランプが点灯し、音楽同調で
動作します。

ディップスイッチ①と②ONで
本体のランプが点灯し、一定方向で
一定スピードで回転します。

ディップスイッチ①②③ONで
本体のランプが点灯し、逆回転で
一定スピードで回転します。

2. 二台以上連結した場合の動作パターンについて

先頭の本体ディップスイッチ①ONで
本体のランプが点灯し、音楽同調で動作します。
この際、連結されたすべての灯体が運動します。

ディップスイッチ①と②ONで
本体のランプが点灯し、一定方向で
一定スピードで回転します。
この際連結されたすべての灯体が運動します。

ディップスイッチ①②③ONで
本体のランプが点灯し、逆回転で
一定スピードで回転します。
この際連結されたすべての灯体が運動します。

このモード設定時にスレーブ（子機）の10番ONでインバージョン（逆転）機能となります。

3. 回転スピード調整について

ゆっくり回転

早い回転

④を ON

⑤を ON

④⑤を ON

⑥を ON

④⑥を ON

⑤⑥を ON

④⑤⑥を ON

固定モードの際に、①②ONで反時計まわり、①②③ONで時計回りに回転します。